


緊急時は手動で 解錠できます



ボタン部分を
回して解錠

(時計回り)