

Akerun

ICカードでの施錠・解錠方法

akerun

1

ICカードをカードリーダーにかざして施錠・解錠

交通系ICカードやICカード対応のスマホを使って施錠・解錠できます。



2

スマートフォンをカードリーダーにかざして施錠・解錠

交通系ICカードが使えるスマートフォンでも、施錠・解錠できます。



※ 1、2、どちらの方法も事前にAkerun Connectへの登録が必要です

カードリーダーへのかざし方

読み取り
センサー

「読み取りセンサー」を覆うように、音が鳴るまでかざしてください。



スマートフォンの読み取り位置

スマートフォン端末をご利用の場合は、機種ごとに読み取り位置が異なります。

iPhoneは端末上部をカードリーダー中央部分にかざしてください。

Androidの場合は裏側のFeliCaマーク※をかざしてください。

iPhone



iPhoneは端末上部を読み取りセンサーにかざしてください

Android



※端末によってはFeliCaのマークの表示がない機種があります