



緊急時は手動で 解錠できます



または



ボタン部分を
押して解錠

ボタン部分を
回して解錠

(時計回り)

※設定によっては「ボタンを押して解錠」ができない場合があります。